

VERLEGEHINWEISE FÜR VORGEFERTIGTE SELBSTKLEBENDE FAHRBAHNMARKIERUNGSELEMENTE

ANFORDERUNGEN

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: Luft- und Bodentemperatur mind. +5 °C, optimal ab \geq +10 °C

Feuchtigkeit: Relative Luftfeuchte \leq 80 %, Fahrbahnoberfläche muss vollständig trocken sein, kein Niederschlag mindestens 24 - 48 h vor Verlegung.

Bei Nacht oder im Winter Risiko von Tau und Kondensation beachten; ggf. Heißluft-Trocknung einsetzen.

Folien und Primer frostfrei lagern und transportieren.

Untergrund:

sauber, trocken, tragfähig, frei von Öl, Fett, Wachs, Staub und Salzfilm.

Grundierung:

- Primer gleichmäßig dünn mit geeignetem Sprühgerät auftragen
- Primer vollständig ablüften und trocknen lassen (ca. 15 min) bis keine Fäden mehr ziehen, Fingerprobe zur Kontrolle (Sicherheitshinweise beachten! Primer reizt Haut und Augen).

Verlegung:

- Bei mehreren Teilen Folienkanten stoßweise, nicht überlappend verkleben.
- Auf Fugen, Nähten oder beschädigten Oberflächen nicht applizieren.
- Nach Legen mit entsprechendem Rollenandruckgerät langsam mehrfach überrollen, Mindestauflagegewicht 90 kg, Fahrzeugreifen sind ungeeignet da fehlender notwendiger Anpressdruck.